

Mikroúderové značící stroje ve verzi k integraci jsou určeny pro instalaci přímo do linek. Hlavní důraz je kladen na ochranu mechanismu pro práci v těžkém prostředí.

### [e10-i52](#)



### [e10-i83 / i83A](#)



### [e10-i141](#)



o8 i111D



o smart



[Verze pro integraci smart i111D a i111D](#)